

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ



1. lépés – Előkészítés

A szőnyegek lerakása előtt ajánlott - és ahol lehetséges - a talajt elegyengetni és kiegyenlíteni. Minden nagy kiálló részt és tárgyat el kell távolítani.



2. lépés – Összeszerelés

Optimális esetben a telepítés előtt egy réteg nemszőtt, tűnemezelt szűrő geotextíliát kell leteríteni. Ez megakadályozza, hogy a talaj szennyezze a felső felületet, miközben lehetővé teszi a víz elvezetését, és segít megakadályozni, hogy a sár és a szennyeződés a szőnyegek rései között feljusson.



3. lépés – Fektetés

A talajvédő szőnyeget két embernek kell felemelnie, és mindig ügyelni kell a helyes kézi mozgatási eljárások betartására. A szőnyegek mindkét oldalán nyílások találhatók a kézi mozgatás megkönnyítése érdekében.



4. lépés – Csatlakoztatás

Szőnyegenként használja a két kézi furatú csatlakozót. Rögzítse azokat egymáshoz szabványos csavarokkal és túlméretezett alátétekkel, mielőtt bármilyen járművet vagy gépet használna a felületen. Ügyeljen arra, hogy ne húzza túl a csavart, hogy meleg időjárási körülmények között a szőnyegek kicsit mozoghassanak és tágulhassanak. A csavarok meghúzásához szabványos villáskulcs, kulcs vagy akkumulátoros behajtó használatát javasoljuk. Nem javasoljuk a kompresszoros eszközök használatát, mivel ez a csavarok túlzott meghúzását okozhatja.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy ne húzza túl a csavarokat, mert ez keresztmenetet és a csatlakozók károsodását okozhatja. Hosszabb távú vagy nehéz projektekhez további megerősítő lemezek használhatók.



TELEPÍTÉSI IDŐ



2 ember szükséges – 6 stratégiaileg elhelyezett rögzítőfurat/emelőnyílás a könnyíti a kézi mozgatást



Egysoros összekapcsolás, lineáris összekötés.



Rácsponti, furathálózat alapú rögzítés kevesebb, mint 5 perc alatt.



230 m² terület kb. 2 óra alatt (a talajviszonyoktól és a helyszín elrendezésétől függően)



A szőnyegekben való áthaladáskor ne lépje túl a 8 km/h sebességet!